

## Voyager™ 1250g

---

Single-Line-Laserscanner

### Kurzanleitung

Aller à [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) pour le français.

Vai a [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) per l'italiano.

Für Deutsch gehe zu [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

Ir a [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) para español.

Para Português, acesse [www.honeywellaidc.com.br](http://www.honeywellaidc.com.br).

Перейти на русскоязычный сайт [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

日本語 : [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) をご覧ください。

中文: [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) (简体)。


한글 [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) 로 이동합니다.

*Hinweis: Die Gebrauchsanleitung enthält Informationen zum Reinigen des Geräts.*

## **Erste Schritte**


Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie den Scanner anschließen. Starten Sie den Computer neu, nachdem Sie den Scanner ordnungsgemäß angeschlossen haben.

## **Netzteil (falls inbegriffen)**




## **Scanner anschließen**


### **USB:**




## **Seriell (RS232):**



## **RS485:**



## **Tastaturweiche:**



## ***Leseverfahren***



## ***Standardeinstellungen***

Mit dem folgenden Barcode können alle vorgenommenen Einstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden.



Standardeinstellungen

## ***RS485-Schnittstelle***

Anschluss 5B ist der Standardanschluss der RS485-Schnittstelle. Bei Verwendung eines IBM-POS-Terminals, mit Port 9B, scannen Sie den entsprechenden Code unten, um das Terminal zu programmieren, und schalten Sie anschließend die Kasse aus und wieder ein.



IBM-Anschluss-9B HHBCR-1-  
Schnittstelle



IBM-Anschluss-9B HHBCR-2-  
Schnittstelle

*Hinweis: Weitere RS485-Schnittstellenbeispiele finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).*

## **Landesspezifische Tastatur**

Scannen Sie den nachfolgenden Barcode **Landesspezifische Tastatur programmieren**, dann die numerischen Barcodes am Ende dieses Dokuments und anschließend den Barcode **Speichern**, um die Tastatur für Ihr Land zu programmieren. In der Regel werden die folgenden Zeichen von Scannern für andere Länder als die USA nicht unterstützt oder falsch dargestellt, wenn die Landesspezifische Konfiguration nicht vorgenommen worden ist:

@ | \$ # { } [ ] = / ' \ < > ~.



Landesspezifische Tastatur programmieren

<b>Ländercode</b>	<b>Scannen</b>	<b>Ländercode</b>	<b>Scannen</b>	<b>Ländercode</b>	<b>Scannen</b>
Arabien	91	Ungarn	19	Spanien	10
Belgien	1	IBM-Finanz	90	Schweiz	6
China	92	Italien	5	Thailand	94
Finnland	2	Japan	28	Türkei	24
Frankreich	3	Korea	93	USA (Standard)	0
Deutschland/ Österreich	4	Russland	26	Vietnam	95
Großbritannien	7	Slowenien	31		



Speichern

## ***Wartezeit bis zur Lesewiederholung***

Dadurch wird die Zeitspanne festgelegt, die verstreichen muss, ehe der Scanner *denselben* Barcode erneut lesen kann. Durch das Festlegen einer Wartezeit bis zur Lesewiederholung wird verhindert, dass derselbe Barcode versehentlich zweimal gelesen wird.



Mittlere Wartezeit bis zur Lesewiederholung

## ***Suffix***

Wenn nach dem Barcode ein Zeilenumbruch eingefügt werden soll, scannen Sie den Barcode **Zeilenumbruch-Suffix hinzufügen**. Um nach dem Barcode einen Tabulator einzufügen, scannen Sie den Barcode **Tabulator-Suffix hinzufügen**. Um Suffixe wieder zu entfernen, scannen Sie den Barcode **Suffix entfernen**.



Zeilenumbruch-Suffix  
hinzufügen



Tabulator-Suffix hinzufügen



Suffix entfernen

## ***Code-ID allen Symbologien als Präfix hinzufügen***

Scannen Sie den folgenden Barcode, wenn allen Symbologien eine Code-ID als Präfix hinzugefügt werden soll.



Code-ID allen Symbologien als Präfix hinzufügen  
(temporär)

*Hinweis: Eine vollständige Liste der Code-IDs finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).*

## ***Anleitungen zur Eingabe von Datenformaten***

Die folgenden Angaben sind Kurzanleitungen für die Eingabe von Datenformaten. Die vollständigen Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

1. Scannen Sie den Barcode **Datenformat eingeben**.
2. Primäres/alternatives Format: Scannen Sie **0** für das primäre Format.
3. Terminaltyp: Scannen Sie **099** für jeden Terminaltyp.
4. Code-ID: Scannen Sie **99** für jeden Barcode-Typ.
5. Länge: Scannen Sie **9999** für Barcodes jeder Länge.
6. Editorbefehle: Verwenden Sie die folgende Programmiertabelle.
7. Scannen Sie den Barcode **Speichern**, um Ihre Eingaben zu speichern.



Datenformat eingeben



Alle Datenformate löschen



Speichern



# Programmiertabelle



0



1



2



3



4



5



6



7



8



A



C



E



Speichern



9



B



D



F

## ***EZConfig-Scanning***

Verwenden Sie das auf unserer Website unter [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) erhältliche Softwaretool EZConfig-Scanning zur Onlinekonfiguration, um auf weitere Scannerfunktionen zuzugreifen.

## ***Technische Unterstützung***

Kontaktinformationen für den technischen Support, Produktservice und Reparaturen finden Sie unter [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

## ***Beschränkte Gewährleistung***

Garantieinformationen für Ihr Produkt finden Sie unter [www.honeywellaidc.com/warranty\\_information](http://www.honeywellaidc.com/warranty_information).

## ***Bedienungsanleitung***

Besuchen Sie [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com). Dort finden Sie anderssprachige Versionen der Bedienungsanleitung zum Herunterladen.

## ***Patente***

Patentinformationen sind unter [www.honeywellaidc.com/patents](http://www.honeywellaidc.com/patents) erhältlich.

## ***Disclaimer***

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

©2011 Honeywell International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Webadresse: [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)